

Benutzungsanweisung

Dieses Druckgerät entspricht den Bestimmungen des Artikel 3 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie (97/23/EG) und darf demnach kein CE-Zeichen tragen.



Dieses Druckgerät darf nur in Verbindung mit einer Maschine oder Anlage in Betrieb genommen werden.



Das Druckgerät darf nur innerhalb seiner zulässigen Betriebsparameter betrieben werden (siehe Kennzeichnung auf dem Druckgerät).



Für die Eignung zum Einbau des Druckgeräts in eine Maschine oder Anlage und für die fachgerechte Montage trägt HYDAC keine Verantwortung.



Das Druckgerät (Hydro-Speicher) steht unter Gasdruck.¹⁾
Das Druckgerät kann heiß werden:
Verbrennungsgefahr.



Die Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur darf nur von geschultem / unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden.
Das Druckgerät (Hydro-Speicher) darf in der Regel nur mit Stickstoff gefüllt werden. Dazu ist eine Füllvorrichtung der Firma HYDAC zu verwenden.¹⁾



Druckgerät (Hydro-Speicher) nicht öffnen, bevor Gas- und Flüssigkeitsseite drucklos sind.
Gerät enthält Stickstoff¹⁾:
Erstickengefahr.



An dem Druckgerät dürfen keine Veränderungen (Schweißen, Bohren, gewaltsames Öffnen ...) vorgenommen werden.



HYDAC Druckgeräte (Hydro-Speicher) sind in ihrer Lebensdauer begrenzt und können nur in einem für sie festgelegten Anwendungsbereich eingesetzt werden.



Weitere Informationen können bei Bedarf unter Speichertechnik@hydac.com angefragt werden.

¹⁾ HYDAC Flüssigkeitsschalldämpfer (Baureihe: SD) und Federspeicher (Baureihe: SF) arbeiten nicht mit einem Gaspolster und werden entsprechend nicht mit Gas gefüllt.