

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	GETXXX940180	Gehäuse
2	GETXXX940175	Lagerflansch
3	NKTXXX010032	Lager 32208
4	GETXFS150245	Welle
5	GETXXX940170	Mutter
6	NKTXXX080124	Wellendichtring
7	NKTXXX010027	Lager 30216
8	NKTXXX190010	Schraube 8 x 35
9	NKTXXX010022	Lager 30310
10	GETXFS150243	Tellerrad
11	GETXFS150247	Zahnrad
12	-	Antriebseinheit
13	-	Antriebseinheit
14	GETXXX940025	Deckel
15	NKTXXX010025	Lager 30309
16	GETXXX940150	Ausgleichsscheibe
17	GETXXX940145	Getriebedeckelplatte
18	NKTXXX190038	Schraube 10 x 25
19	GETXXX940155	Ausgleichsscheibe
20	GETXXX940140	Abdeckflansch
21	NKTXXX190006	Schraube 8 x 25
22	NKTXXX080208	Wellendichtring
23	GETXXX940160	Öldeckel
24	HVSXXX800019	Entlüftungsschraube
25	NKTXXX100402	Schraube 8 x 16
26	NKTXXX190008	Schraube 8 x 30

